


Фиксатор тип 2





1

A0109

Штанга шейная без покрытия ($\phi 4$)

 A0109 **EAC**




2

A0110

Штанга черепная без покрытия ($\phi 4$)

 A0110 **EAC**






3

A0111

Узел соединительный без покрытия (штанга $\phi 4$)

 A0111 **EAC**

		
4	A0126	Крючок шейный без покрытия(штанга Ø 4),(h=5)  A0126 h5 
	A0126.01	Крючок шейный без покрытия(штанга Ø 4),(h=6)  A0126.01 h6 
		
5	A0102	Крючок черепной без покрытия  A0102 
		
6	A0103.01	Коннектор боковой без покрытия(штанга Ø 4)  A0103.01 
		
8	A0112	Крючок перемычки без покрытия(Ø 4)  A0112 
		







9	B0017	Перемычка (квадрат 3x3) без покрытия	 B0017 
			
10	A0107.01	Коннектор последовательный без покрытия Ø4x Ø 4	 A0107.01 
	A0107.02	Коннектор последовательный без покрытия Ø4x Ø5.5	 A0107.02 
			
11	A0108	Коннектор параллельный без покрытия Ø4x Ø 4	 A0108 
	A0108.01	Коннектор параллельный без покрытия Ø4x Ø5.5	 A0108.01 
			
12	A0104.01	Винт полиаксиальный без покрытия(штанга Ø4)	 A0104.01 

Таблица 27 –Монтажный инструмент для фиксатора тип 2

№ п/п	№ по каталогу	Наименование	Маркировка	Единица измерения, 1 шт.
Монтажный инструмент				
				
1	AM0113	Сверло черепное	 AM0113 	1 шт.

				
	AM0113.01	Сверло черепное	 AM0113.01 EAC	1шт.
				
2	AM0116	Шило	 AM0116 EAC	1шт.
				
3	AM0117	Ложе для крючка черепного	 AM0117 EAC	1шт.
				
4	AM0119	Ключ специальный	 AM0119 EAC	1шт.
				
5	AM0114	Держатель крючка шейного	 AM0114 EAC	1шт.
				
5.1	AM0115	Держатель крючка черепного	 AM0115 EAC	1шт
				
6	AM0121	Ключ комбинированный	 AM0121 EAC	1шт.

				
7	AM0122	Ключ для полиаксиального винта (S2.5)	 AM0122	Eurasian Conformity 1шт.
				
8	VM0002	Ключ 3,5	 VM0002	Eurasian Conformity 1шт.
				
9	AM0118	Ложе для крючка шейного	 AM0118	Eurasian Conformity